


Dual

CT 1260




Bedienungsanleitung	4
Operating Instructions	5
Notice d'emploi	6
Gebruiksaanwijzing	7
Instrucciones de manejo	8
Istruzioni per l'uso	9
Bruksanvisning	10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13



14
Cc
15
16
17



Ar
In
bro
gre
Th
to
sys
be
sys
sol
cat
Yo
sul
Cc
Th
22
Ca
Cc
Sv
the
dis
St
Se
FM
ML
LV

Technische Daten (typische Werte)	Technical Data (typical value)	Caractéristiques techniques (valeur caractéristiques)	
Empfangsbereiche FM (UKW) MW LW	Wave bands FM (VHF) MW LW	Gammes d'ondes FM (O.U.C.) P.O. G.O.	87,5- 108 MHz 510 -1620 kHz 150 - 340 kHz
Empfindlichkeit FM-Mono (75 Ohm, 26 dB Rauschabstand) FM-Stereo (75 Ohm, 46 dB Rauschabstand) MW (nach DIN 45300, LW für 6 dB Signal-Rauschabstand)	Sensitivity FM-Mono (75 Ohm, signal-to-noise ratio 26 dB) FM-Stereo (75 Ohm, signal-to-noise ratio 46 dB) MW (complying with DIN 45300, LW signal-to-noise ratio 6 dB)	Sensibilité FM-mono (75 ohms, rapport signal/bruit de 26 dB) FM-stéréo (75 ohms, rapport signal/bruit de 46 dB) P.O. (suivant DIN 45300, G.O. rapport/bruit de 6 dB)	0,8 μ V 25 μ V 20 μ V 20 μ V
Mono/Stereo-Umschaltung	Automatic mono/stereo switchover	Commutation automatique mono/stéréo	8 μ V
Pilotton-Unterdrückung 19 kHz	Pilot suppression 19 kHz	Suppression fréquence pilote 19 kHz	52 dB
Geräuschspannungsabstand (IHF) Stereo (1 kHz/46 kHz Hub)	Signal-to-noise ratio, weighted (IHF) Stereo (1 kHz/46 kHz)	Rapport signal/bruit (IHF) Stéréo (1 kHz/46 kHz)	62 dB
Klirrfaktor Stereo (1 kHz/46 kHz Hub)	Harmonic distortion Stereo (1 kHz/46 kHz)	Taux de distorsion Stéréo (1 kHz/46 kHz)	0,25 %
Übersprechdämpfung bei 1 kHz	Channel separation at 1000 Hz	Diaphonie stéréo (à 1 kHz)	40 dB
NF-Frequenzgang für Preemphasis 50 μ s - 3 dB	AF frequency response for 50 μ s pre-emphasis - 3 dB	Bande passante BF pour pré-emphasis 50 μ s à 3 dB	30 Hz-15 kHz
Trennschärfe (stat.)	Selectivity (stat.)	Sélectivité	80 dB
NF-Ausgangsspannung	AF output level	Tension de sortie BF	ca. 700 mV
Netzspannung	Operating voltage	Tension de service	115 oder 230 Volt
Leistungsaufnahme (max.)	Power consumption (maximum)	Consommation (maximale)	15 Watt

- 1 **power** Netzschalter
- 2 **1-15** Stationstasten
- 3 **tuning** Anzeige für 0-Durchgang
- 4 **signal** Anzeige für Signalstärke
- 5 **memory** Festsendervorwahl
- 6 Digital-Anzeigedisplay für Sendereinstellung (fm, mw, lw)
- 7 **stereo** Anzeige für Stereoempfang
- 8 **mono** Stereo/Mono-Umschaltung mit Leuchtanzeige
- 9 **muting** UKW-Stummabstimmung
- 10 **fm** Bereichstaste für UKW
- 11 **mw** Bereichstaste für Mittelwelle
- 12 **lw** Bereichstaste für Langwelle
- 13 **tuning** Senderabstimmung, bei UKW in 50 kHz Schritten, oder bei gleichzeitigem Drücken der Taste **fm 10** in 12,5 kHz Schritten bei Mittel- und Langwelle in 1 kHz Schritten
Taste rechtsseitig gedrückt (**up**) = Frequenz wird erhöht
Taste linksseitig gedrückt (**down**) = Frequenz wird erniedrigt
- 14 **scan** Sendersuchlauf
Taste rechtsseitig gedrückt (**up**) = Frequenz wird erhöht
Taste linksseitig gedrückt (**down**) = Frequenz wird erniedrigt

Anschlußseite

- 15 **AM** Anschlußbuchse für AM-Antenne (mw, lw)
- 16 **FM/AM** 60/75 Ohm Anschlußbuchse für UKW- und AM-Antenne
- 17 Tonleitung mit Cinchsteckern (weiß = linker Kanal, schwarz = rechter Kanal), wird mit den Buchsen TUNER des Verstärkers verbunden.

Antennenanschluß

Für optimale Empfangsleistung, vor allem bei Stereo-Sendungen, empfehlen wir, den Tuner mit einer hochwertigen Außenantenne zu betreiben.

An der Antennenbuchse **FM/AM** 60/75 Ohm **16** wird die UKW- und die AM-Antenne für Mittel- und Langwelle angeschlossen. Bei Antennenanlagen ohne AM-Antenne kann an der Buchse **AM 15** eine Drahtantenne nebst Erdleitung angeschlossen werden. Wenn keine Antennenanlage vorhanden ist, können Sie die beiliegende Beihafantenne an der Buchse **FM/AM 16** anschließen. Sie ermöglicht in vielen Fällen einen ausreichenden Empfang.

Ihr Fachhändler wird Ihnen bei der Auswahl der für Sie günstigsten Antennenanlage sowie der notwendigen Antennenkabel gerne behilflich sein.

Anschluß an das Wechselstromnetz

Das Gerät kann an Wechselspannungen 110–125 V und 220–240 V betrieben werden und ist ab Werk auf 230 V eingestellt.

Achtung! Aus Sicherheitsgründen muß die Umstellung der Netzspannung der Fachwerkstatt vorbehalten bleiben.

Inbetriebnahme

Nach Anschluß an die Antenne, und der Verbindung der Tonleitung **17** mit dem Verstärker, sowie dem Anschluß an das Stromnetz, Gerät durch Drücken der Taste **power** einschalten. Anzeigedisplay **6** leuchtet auf.

Wahl des Senders und der Wellenbereiche

Durch Drücken der entsprechenden Taste wählen Sie den Sendebereich:

- fm (10)** = 87,5–108 MHz UKW-Bereich
- mw (11)** = 520–1620 kHz Mittelwellenbereich
- lw (12)** = 150–340 kHz Langwellenbereich

Befindet sich der gewünschte Sender oberhalb der angezeigten Frequenz, wird die Taste **tuning (up) 13** rechtsseitig gedrückt, bis die gewünschte Frequenz im Anzeigefenster erscheint. Befindet sich der gewünschte Sender unterhalb der angezeigten Frequenz, ist die Taste **tuning (down) 13** linksseitig drücken.

Durch kurzzeitiges Drücken der Taste **tuning 13** erfolgt die Frequenzänderung in Schritten von 50 kHz (0,05 MHz) bei UKW, bzw. 1 kHz bei Mittel- oder Langwelle.

Für abweichende UKW-Sender bzw. wenn ein zu starker Sender im Nachbarkanal empfangen wird, ist eine Feinabstimmung möglich. Dazu muß mit der Taste **tuning 13** zusätzlich die Taste **fm 10** gedrückt werden. Die Abstimmung erfolgt dann langsam in 12,5 kHz Schritten.

Die genauen Sendefrequenzen der gewünschten Rundfunkstationen sind aus den Programmzeitschriften oder der beigefügten Sendertabelle zu entnehmen.

Achten Sie bei der Sendereinstellung auch auf die Leuchtdiodenanzeigen **signal 4** und **tuning 3**. Die Anzeige **signal 4** zeigt den Pegel des Eingangssignales an. Je stärker das Signal ist, desto mehr Leuchtdioden leuchten auf. Bei UKW leuchtet bei exakter Sendereinstellung die grüne Leuchtdiode der Anzeige **tuning 3** auf.

Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, bleibt der zuletzt eingestellte Sender gespeichert.

Scan/Sender-Suchlauf

Mit dem Sender-Suchlauf (**scan**) ist Ihr Gerät dafür eingerichtet, sich einen mit ausreichender Antennenspannung einfindenden Sender aus allen drei Wellenbereichen selbst zu suchen. Hierzu ist die Taste **scan 14** zu drücken.

Wird die Taste **scan (down) 14** links gedrückt, bewegt sich die Frequenzanzeige automatisch zur nächsten Station mit niedrigerer Frequenz und wird dort festgehalten. Wünschen Sie die übernächste Station, drücken Sie die Taste **scan (down)** erneut. Taste jeweils nur kurz drücken.

Für Sender oberhalb der eingestellten Frequenz ist die Taste **scan (up) 14** rechts zu drücken.

Programmierung der Stationstasten

Mit den Stationstasten **2** können 15 verschiedene UKW-, Mittelwellen- oder Langwellensender gespeichert werden. Dazu den gewünschten Sender manuell einstellen (siehe Abschnitt „Wahl des Senders...“), Taste **memory 5** drücken. (Blinkendes Display zeigt Speicherbereitschaft an.) Dann die entsprechende Stationstaste **2** drücken. Wenn die Speicherplätze 9–15 programmiert werden sollen, jeweils die zwei entsprechenden Tasten gleichzeitig drücken. Am Digital-Anzeigedisplay **6** wird die gespeicherte und eingestellte Station angezeigt. Wird innerhalb einiger Sekunden kein Sender gespeichert, wird die Speicherbereitschaft automatisch aufgehoben.

Einmal vorgewählt, lassen sich die so programmierten Sender durch Drücken der entsprechenden Stationstaste beliebig abrufen. Bei nochmaligem Drücken wird für einige Sekunden die gespeicherte Frequenz angezeigt. Die Umschaltung auf manuelle Abstimmung erfolgt automatisch durch Drücken der Taste **tuning 13**. Durch einen Speicher-Akku ist gewährleistet, daß auch bei längerem Stromausfall bzw. gezogenem Netzstecker die programmierten Sender gespeichert bleiben.

UKW-Stereo-Empfang

Bei einer Stereo-Sendung und nicht gedrückter Mono-Taste schaltet das Gerät automatisch auf Stereo um, dies wird durch die Leuchtdiode **stereo 7** angezeigt. Wird die Taste **mono 8** gedrückt, erlischt die Leuchtdiode, und die Stereo-Sendung wird in Mono gehört. Diese Betriebsart wird auch für stark verrauschte Stereo-Sender empfohlen.

Muting/Stummabstimmung

Bei gedrückter Taste **muting 9** werden beim Abstimmvorgang das Rauschen zwischen den Sendern und nur schwach einfindende Sender unterdrückt. Wollen Sie einen mit nur geringer Antennenspannung anliegenden Sender empfangen, ist die Taste **muting 9** zu lösen.

ENGLISH

- 1 **power** Switch
- 2 **1-15** station pushbuttons
- 3 **tuning** indicator for zero tuning
- 4 **signal** signal intensity indicator
- 5 **memory** fixed preselection
- 6 Digital display for frequency in MHz and kHz (fm, mw, lw)
- 7 **stereo** indicator for stereo reception
- 8 **mono** stereo/mono-switchover with luminous indicator
- 9 **muting** VHF muting
- 10 **fm** Program selection buttons for VHF radio
- 11 **mw** Program selection button for medium wave
- 12 **lw** Program selection button for long wave
- 13 **tuning** Station tuning in steps of 50 kHz on VHF, or in steps of 12.5 kHz when button fm 10 is depressed simultaneously, in steps of 1 kHz on medium wave and long wave
Button depressed on right (**up**) = frequency is increased
Button depressed on left (**down**) = frequency is reduced
- 14 **scan** station scan
Button depressed on right (**up**) = frequency is increased
Button depressed on left (**down**) = frequency is reduced

Connection side

- 15 **AM** Socket for AM antenna connection (mw, lw)
- 16 **FM/AM** 60/75 Ω Socket for VHF and AM antenna
- 17 An audio lead with cinch connectors (white = left channel, black = right channel), is connected to the TUNER sockets of the amplifier.

Antenna connection

In order to obtain radio signal, above all in the case of stereo broadcasts, we recommend that the tuner be operated with a high-grade outside antenna.

The VHF and AM antenna for medium and long wave is connected to the antenna socket **FM/AM** 60/75 Ω 16. In the case of antenna systems without an AM antenna, a wire antenna with earth wire can be connected to the socket **AM** 15. If you do not have an antenna system, you can connect the enclosed auxiliary antenna to the socket **FM/AM** 16. This will enable sufficient reception in many cases.

Your trade retailer will be pleased to help you to find the most suitable antenna system as well as the necessary antenna cables.

Connection to the AC mains

The unit can be operated with AC voltages of 110-125 V and 220-240 V and is set at the factory to 230 V.

Caution! For safety reasons, the mains voltage must only be converted in a specialist workshop.

Commissioning

Switch the unit on by depressing the button **power** after connecting the aerial, the AF line 17 to the amplifier and the power supply. The display 6 lights up.

Selecting the station and waveband

Select the waveband by depressing the corresponding button:

- FM (10)** = 87.5-108 MHz VHF waveband
MW (11) = 520-1620 kHz medium waveband
LW (12) = 150-340 kHz long waveband

Depress the **tuning up** button 13 on the right until the desired frequency appears in the display, if the desired station is transmitting at a frequency higher than the indicated frequency. The **tuning (down)** button 13 must be depressed on the left if the desired station is transmitting at a frequency lower than the indicated frequency.

The frequency can be changed in steps of 50 kHz (0.05 MHz) on VHF, or in steps of 1 kHz on medium wave or long wave by briefly depressing the **tuning 13** button.

Use the fine tuning control for weak VHF stations or if strong signals from a neighboring station are producing crosstalk. In this case the button **fm 10** must be depressed in addition to the **tuning 13** button. Tuning is then slowly carried out in steps of 12.5 kHz.

The exact transmission frequency of radio stations can be obtained from radio and TV weeklies or from the enclosed list of transmitters. Observe the LED display **signal 4** and **tuning 3** as well when tuning in stations. The display **signal 4** indicates the level of the input signal. The stronger the signal the more LEDs light up. The green LED on the display **tuning 3** lights up when a VHF station has been tuned in precisely.

The station tuned in when the unit is switched off is stored.

Scan/Station-scan

Your unit is capable of searching for stations from all 3 wavebands itself by means of the station (**scan**) function, if the antenna voltage from the stations received is adequate. Press the button **scan (14)** in order to do this.

If the button **scan (down) 14** is depressed on the left, the frequency display moves automatically to the next station with the lower frequency and is stopped there. If you require the next station after that, depress the button **scan (down)** again. Only depress the button briefly in each case.

Depress the button **scan (up) 14** on the right for stations transmitting at a higher frequency than the station tuned in.

Programming the station buttons

15 separate VHF, medium wave, or long wave stations can be stored by depressing station buttons 2. Tune to the required station manually for this purpose (see section „selecting the station“) depress the button **memory 5**. (The flashing display shows that the unit is ready for storing.) Next depress the corresponding station button 2. If programming memory locations 9-15, press the two of corresponding buttons simultaneously. The stored and tuned in station is displayed on the digital display 6. If no station has been stored after a few seconds have passed, storage readiness is automatically cancelled.

Once programmed, the stations programmed in this way can be selected at any time pressing the corresponding station button. If the button is depressed again the stored frequency is displayed for a few seconds. The unit can be switched over to manual tuning automatically by depressing the button **tuning 13**.

A memory accumulator guarantees that the programmed stations remain stored even during long periods of power failure or if the mains plug is disconnected.

FM Stereo reception

The tuner is designed for the reception of stereo transmissions. When tuned to a stereo transmission, and if the mono switch is not pressed, the tuner is automatically switched over to stereo reception, and the stereo indicator lamp 7 is lit. If the **mono** switch 8 is pressed the lamp is extinguished and the stereo transmission is only received in mono. This type of operation is suitable for listening to stereo transmission with high noise levels.

Muting

By pressing the **muting** key 9 noise appearing between stations and weak stations are suppressed. Should you want to receive a station with a very low antenna voltage then you must release the **muting** key.

- 1 **power** Interrupteur secteur
- 2 **1-15** Touches des stations O.U.C.
- 3 **tuning** Indicateur de passage 0
- 4 **signal** Indication de l'intensité du signal
- 5 **memory** Présélection fixe d'une station
- 6 **Indicateur** digital pour affichage de fréquence en MHz et kHz (fm, mw, lw)
- 7 **stereo** Indicateur réception stéréo
- 8 **mono** Commutation stéréo/mono avec voyant lumineux
- 9 **muting** Accord silencieux O.U.C.
- 10 **fm** Touches de sélection du programme pour M.F.
- 11 **mw** Touche de sélection du programme pour les petites ondes
- 12 **lw** Touche de sélection du programme pour les grandes ondes
- 13 **tuning** Accord, par pas de 50 kHz en FM ou, en appuyant simultanément sur la touche fm 10, par pas de 12,5 kHz en PO et par pas de 1 kHz en GO
Touche enfoncée à droite (**up**) = élévation de fréquence
Touche enfoncée à gauche (**down**) = diminution de fréquence
- 14 **scan** Recherche automatique des stations
Touche enfoncée à droite (**up**) = élévation de fréquence
Touche enfoncée à gauche (**down**) = diminution de fréquence

Côté connexions

- 15 **AM** Jack de connexion pour antenne M.A. (PO, GO)
- 16 **FM/AM** 60/75 Ω Jack de connexion pour antenne M.F. et M.A.
- 17 Ligne de modulation à fiches Cinch (blanc = canal de gauche, noir = canal de droite), est reliée aux jacks TUNER de l'amplificateur.

Branchement de l'antenne

Pour une puissance de réception optimale, surtout avec des émissions stéréo, nous recommandons d'utiliser une antenne extérieure de haute qualité pour le tuner.

L'antenne M.F. et M.A. pour les petites ondes et les grandes ondes est reliée à la prise d'antenne **FM/AM** 60/75 Ω 16. Dans le cas d'installations d'antennes sans antenne M.A., une antenne à fil métallique et une ligne de terre peuvent être raccordées au jack **AM** 15. En l'absence d'une installation d'antenne, vous pouvez connecter l'antenne de secours jointe à la livraison au jack **FM/AM** 16. Dans beaucoup de cas, elle permet une réception suffisante. Votre revendeur spécialisé vous conseillera volontiers sur le choix du système d'antenne optimal et sur les câbles d'antenne nécessaires.

Branchement au réseau du courant alternatif

L'appareil peut être exploité avec des tensions alternatives de 110 - 125 V et 220 - 240 V et est réglé en usine sur 230 V.

Attention! Pour des raisons de sécurité, la conversion de la tension secteur doit être confiée à un atelier spécialisé.

Mise en service

Après avoir branché l'antenne et relié le câble 17 à l'amplificateur, le branchement sur le secteur ayant également été effectué, connecter l'appareil en appuyant sur la touche **power**. Le système d'affichage 6 s'allume.

Réglage de la station et de la gamme d'ondes

Appuyer sur la touche correspondant à la longueur d'ondes voulue:
fm (10) = gamme FM 87,5-108 MHz
mw (11) = gamme PO 520-1620 kHz
lw (12) = gamme GO 150-340 kHz
Si la station souhaitée se trouve au-dessus de la fréquence affichée, appuyer sur la touche **tuning (up) 13** à droite jusqu'à ce que la fréquence souhaitée apparaisse dans la fenêtre d'affichage. Si la station souhaitée se trouve en dessous de la fréquence affichée, appuyer sur la touche **tuning (down) 13** à gauche.

En appuyant brièvement sur la touche **tuning 13**, la fréquence est modifiée par pas de 50 kHz (0,05 MHz) en FM et par pas de 1 kHz en PO ou GO.

Pour les stations FM présentant un écart ou si une station trop puissante est reçue sur le canal voisin, un accord précis est possible. Pour cela, il faut appuyer sur la touche **fm 10** en plus de la touche **tuning 13**. L'accord se fait alors lentement, par pas de 12,5 kHz.

Les fréquences exactes d'émission des stations radio souhaitées figurent dans les journaux et revues publiant les programmes ou dans le tableau ci-joint.

Lors de réglage des stations, faites également attention aux systèmes d'affichage à diodes lumineuses **signal 4** et **tuning 3**. Le système d'affichage **signal 4** indique le niveau du signal d'entrée. Plus le signal est fort, plus le nombre de diodes lumineuses allumées est important. En FM, la diode lumineuse verte du système d'affichage **tuning 3** est allumée lorsque la station est réglée avec exactitude.

Si l'appareil est arrêté, la dernière station réglée est mémorisée.

Scan/Recherche automatique des stations

La recherche automatique des stations (**scan**) permet à votre appareil de chercher lui-même une station reçue avec une tension suffisante d'antenne dans les trois gammes d'ondes. Pour ce faire, appuyer sur la touche **scan 14**.

Si la touche **scan (down) 14** est enfoncée à gauche, l'affichage de fréquence se déplace automatiquement en direction de la station suivante à plus basse fréquence et y reste. Si vous désirez passer à la station d'après, il vous faut appuyer à nouveau sur la touche **scan (down)**. N'actionner cette touche que brièvement à chaque fois. Pour les stations se trouvant au-dessus de la fréquence sélectionnée, appuyer sur la touche **scan (up) 14** à droite.

Programmation des touches de stations

Il est possible de mémoriser 15 stations différentes en FM, PO ou GO à l'aide des touches de station 2. Pour cela, régler manuellement la station souhaitée (voir chapitre «Réglage de la station...»), appuyer sur la touche **memory 5**. (Un clignotement du système d'affichage indique qu'une mémorisation est possible.) Appuyer ensuite sur la touche correspondante de station 2. Pour programmer les emplacements de mémoire 9-15, appuyer simultanément sur les deux touches correspondantes. La station mémorisée et la station réglée sont indiquées par le système d'affichage numérique 6. Si aucune station n'est mémorisée dans les secondes qui suivent, l'attente pour mémorisation est supprimée automatiquement. Une fois préréglées, les stations programmées de cette manière peuvent être sélectionnées à volonté en appuyant sur la touche correspondante de station. Si on appuie une deuxième fois sur la touche, la fréquence mémorisée est affichée pendant quelques secondes. On obtient automatiquement une commutation sur accord manuel en appuyant sur la touche **tuning 13**. Grâce à un accu, les stations programmées restent mémorisées même si une panne prolongée de courant se produit ou si la fiche secteur reste débranchée un certain temps.

Réception stéréophonique en FM

Le tuner est équipé pour la réception d'émissions stéréophoniques en FM. Lors d'une émission stéréophonique, et si la touche **mono** n'est pas enfoncée, l'appareil est réglé automatiquement sur la stéréophonie, ce qui est visualisé par la diode lumineuse **stereo 7**. Si la touche **mono 8** est enfoncée, la diode s'éteint et l'émission est entendue en monophonie. Ce mode de fonctionnement est aussi conseillé pour les émetteurs stéréophoniques à souffle élevé.

Muting/Accord silencieux

Lorsque la touche **muting 9** est enfoncée, le bruit entre les stations et les stations à faible incidence est supprimé lors de l'accord. Si vous souhaitez capter une station proche avec une faible tension d'antenne, la touche **muting** doit être relâchée.

- 1 **power** Hoofdschakelaar
- 2 **1-15 FM** voorkeuze toetsen
- 3 **tuning** Aanduiding voor nul-stand
- 4 **signal** Aanduiding voor signaalsterkte
- 5 **memory** zendervoorkeuze-instelling
- 6 Digitale uitlees eenheid voor frequentie aanduiding in MHz en kHz (fm, mw, lw)
- 7 **stereo** Aanduiding voor stereo-ontvangst
- 8 **mono** Stereo/mono omschakeling met licht aanduiding
- 9 **muting** FM stil-afstemming
- 10 **fm** Programmakeuzetoets voor UHF
- 11 **mw** Programmakeuzetoets voor de middengolf
- 12 **lw** Programmakeuzetoets voor de lange golf
- 13 **tuning** zender-afstemming, bij FM in stappen van 50 kHz, of bij gelijktijdig indrukken van de toets **fm 10** in stappen van 12,5 kHz. Bij middengolf en langegolf in stappen van 1 kHz.
Bij indrukken rechter toets (**up**) wordt de frekwentie hoger.
Bij indrukken van linker toets (**down**) wordt de frekwentie lager.
- 14 **scan** zenderzoeker
Bij indrukken rechter toets (**up**) wordt de frekwentie hoger.
Bij indrukken van linker toets (**down**) wordt de frekwentie lager.

Achterkant

- 15 **AM** Aansluiting voor AM-antenne (MG, LG)
- 16 **FM/AM 60/75** Aansluiting voor FM- en AM-antenne
- 17 Geluidskabel met cinch-stekers (wit = linker kanaal, zwart = rechter kanaal). Wordt met de aansluitingen TUNER van de versterker verbonden.

Aansluiten van de antenne

Voor een goede ontvangst, vooral van stereo-uitzendingen, raden wij u aan een goede buitenantenne te gebruiken.
Op de antenne-aansluiting **FM/AM 60/75** **16** wordt de FM-antenne en de AM-antenne voor de midden- en lange golf aangesloten. Wanneer u niet over een AM-antenne beschikt, dan kunt u een draadantenne en aardleiding op aansluiting **AM 15** aansluiten. Mocht u in het geheel niet over een antenne beschikken, dan kunt u de bijgeleverde kamerantenne op aansluiting **FM/AM 16** aansluiten. In de meeste gevallen levert dit bevredigende resultaten op.
Uw leverancier dient u op dit gebied gaarne van advies.

Aansluiting op het lichtnet

Het toestel kan worden aangesloten op een wisselspanning van 110-125 V en 220-240 V; het is in de fabriek ingesteld op een spanning van 230 V.

Belangrijk! Het overschakelen op een andere spanning mag uitsluitend door een vakman worden gedaan.

In gebruik stellen

Na aansluiten aan de antenne, aan de versterker met verbindingssnoer **17** en aan de netspanning, wordt het apparaat in werking gesteld door indrukken van toets **power**. Aanduiding **6** licht op.

Keuze van de zenders en de omroepbanden

Door indrukken van de gewenste toets kiest u de volgende omroepbanden:

- fm (10)** = 87,5-108 MHz FM omroepband
mw (11) = 520-1620 kHz Middengolf
lw (12) = 150-340 kHz Langegolf

Ligt de gewenste zenderfrequentie hoger dan de aangegeven frequentie, dan wordt de toets **tuning (up)** **13** ingedrukt, tot de juiste zenderfrequentie verschijnt. Is de gewenste zenderfrequentie lager dan de aangegeven frequentie, dan wordt de toets **tuning (down)** **13** bediend.

Door kortstondige bediening van een van de toetsen **tuning** verandert de frequentie in stappen van 50 kHz (= 0,05 MHz) bij FM en in stappen van 1 kHz bij midden- of langegolf.

Afwijkende zenders, die naast het (vastgestelde) 50 kHz raster liggen kunnen toch worden gekozen, door in kleinere stappen (12,5 kHz) af te stemmen. Met tegelijk indrukken van de toets **fm 10** de gewenste toets **tuning 13** wordt deze handige mogelijkheid verkregen.

Zenderfrequenties zijn afgedrukt in de programmabladen. Indien u een aansluiting heeft op een c.a.i. of een kabelsysteem dan heeft de exploitant u een lijst doen toekomen met daarop vermelde ontvangstfrequenties van alle te ontvangen omroepzenders. Let u er op, dat ontvangstfrequenties van c.a.i. en kabel andere kunnen zijn dan de in de programmabladen vermelde frequenties!

Bij het afstemmen zijn de aanduidingen **signal 4** en **tuning 3** u behulpzaam. De eerste geeft de sterkte van het ontvangst-sig-naal aan; bij een sterker signaal gaan meer lichtdioden branden. Bij FM licht bij een juiste afstemming bovendien de groene aanduiding **tuning 3** op.

Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, blijft de laatst ingestelde zender „in het geheugen“. Bij inschakelen wordt deze zender opnieuw hoorbaar.

Scan/Zenderzoeker

Met de zenderzoeker (**scan**) is het mogelijk, sterkere zenders automatisch op te zoeken.

Wordt de toets **scan (down)** **14** ingedrukt, dan zoekt de tuner automatisch de naastgelegen zender met een frequentie lager dan de laatst ingestelde frequentie en stopt de zenderzoeker.

Wilt u de daarop volgende zender beluisteren, dan is nogmaals bedienen van de toets voldoende.

De toets **scan (up)** **14** zoekt zenders op met een hogere frequentie dan de ingestelde zender.

Programmeren van de stations-voorkeuzetoetsen

Met de voorkeuzetoetsen **2** kunnen 15 verschillende FM, middengolf en langegolf zenders vast worden geprogrammeerd.

Stelt u eerst de gewenste zender met de hand in (Zie het betreffende hoofdstuk). Daarna bedient u de toets **memory 5** en achtereenvolgens de gewenste stationstoets. Op deze wijze programmeert u 8 zenders naar keuze. De voorkeuzezenders 9 t.e.m. 15 programmeert u gelijkelijk, maar door de aangegeven twee toetsen tegelijk te drukken.

Het digitale display **6** geeft de frequentie aan van de gekozen zender.

Bij indrukken van de toets **memory 5** wordt de voorkeuzemogelijkheid aangegeven op het frequentie-display. Zonder bediening van een voorkeuzetoets valt „memory“ na enige seconden automatisch weg.

Eenmaal ingestelde voorkeuze zenders zijn naar wens op te roepen door indrukken van de gewenste voorkeuzetoets(en). Wordt de toets een tweede maal ingedrukt, dan wordt gedurende enige seconden de zenderfrequentie aangegeven op het display. Omschakelen op hand-bediene afstemming gebeurt automatisch bij bediening van een van de toetsen **tuning 13**.

Wanneer de tuner niet is aangesloten op de netspanning blijven de voorkeuzen zenders gedurende ca. 3 weken behouden, door een daartoe aanwezige akku.

FM-stereo ontvangst

De ontvanger is ingericht voor ontvangst van stereo omroepuitzendingen. Bij een stereo-uitzending en niet ingedrukte mono-toets schakelt het apparaat automatisch over op stereo weergave, hetgeen door de licht-diode **stereo 7** wordt aangegeven. Wordt de toets **mono 8** ingedrukt, dan dooft de stereo-aanduiding en de stereo-uitzending wordt monoraal weergegeven.

Deze handeling wordt aanbevolen, in geval van een zwak doorkomende stereo-uitzending.

Muting/Stille afstemming

Bij ingedrukte **muting**-toets 9 worden bij het afstemmen de ruis tussen de zenders en de zwakke stations onderdrukt. Als U een zwakke zender wilt ontvangen moet de **muting** uitgeschakeld zijn.

- 1 **power** Interruptor de red
- 2 **1-15** Teclas de emisoras
- 3 **tuning** Indicador de sintonía óptima en +
- 4 **signal** Indicador de intensidad de señal
- 5 **memory** Preselección fija de emisora, con indicador
- 6 Panel señalizador digital para indicación de la frecuencia en MHz y kHz (fm, mw, lw)
- 7 **stereo** Indicador de recepción estereofónica
- 8 **mono** Interruptor para cambio manual estéreo/mono con indicación luminosa.
- 9 **muting** Sintonización muda de UKW
- 10 **fm** Pulsadores de selección de programa para frecuencia modulada
- 11 **mw** Pulsadores de selección de programa para onda media
- 12 **lw** Pulsadores de selección de programa para onda larga
- 13 **tuning** Sintonización de emisoras, para UKW en pasos de 50 kHz, o accionando conjuntamente la tecla fm 10 los pasos serán de 12,5 kHz para onda media y 1 kHz para onda larga. Tecla oprimida hacia la derecha (**up**) = la frecuencia ascenderá. Tecla oprimida hacia la izquierda (**down**) = la frecuencia descenderá.
- 14 **scan** Búsqueda automática de emisoras Tecla oprimida hacia la derecha (**up**) = la frecuencia ascenderá. Tecla oprimida hacia la izquierda (**down**) = la frecuencia descenderá.

Lado de conexión

- 15 **AM** Hembra de conexión para antena AM (onda media, onda larga)
- 16 **FM/AM 60/75 Ω** Hembra de conexión de la antena para onda ultracorta y antena AM.
- 17 Línea audio con clavijas cinch (blanco = canal izquierdo, negro = canal derecho), se conecta con las hembrillas TUNER del amplificador.

Conexión de la antena

Para conseguir una recepción óptima, ante todo en el caso de emisiones estereofónicas, recomendamos utilizar el sintonizador con una antena exterior de alta calidad.

En la hembra para antena **FM/AM 60/75 Ω 16** se conecta la antena para onda ultracorta y la antena AM para onda media y larga. En caso de equipos de antenas sin antena AM, se podrá conectar en la hembra **AM 15** una antena de alambre con puesta a tierra. Sin no existe equipo alguno de antena, se podrá conectar la antena provisional adjunta, en la hembra **FM/AM 16**. En muchos casos, ésta suministrará una recepción satisfactoria.

Su proveedor especializado gustosamente le prestará su ayuda para elegir el equipo de antena más favorable para usted, así como los cables de antena necesarios.

Conexión a la red de corriente alterna

Este aparato se podrá hacer funcionar con tensiones alternas de 110-125 V y 220-240 V, estando ajustado de fábrica para 230 V.

¡Atención! Por razones de seguridad es imprescindible que la labor de cambio a otra tensión de red sea realizada únicamente por taller especializado.

Puesta en marcha

Después de conectar el aparato a la antena, se deberá de conectar el cable de señal de audio **17** con el amplificador, así como también la conexión a la red de corriente alterna. Oprimiendo la tecla **power** se conectará el aparato y se iluminará el dispositivo de señalización **6**.

Selección de emisoras y gamas

Al pulsar la tecla correspondiente selecciona Ud. la gama de onda deseada:

fm (10) = 87,5-108 MHz, onda ultracorta

mw (11) = 520-1620 kHz, onda media

lw (12) = 150-340 kHz, onda larga

Si la estación buscada se encontrase por encima de la frecuencia señalada, se oprimirá la tecla **tuning (up) 13** hacia la derecha, hasta que la frecuencia deseada aparezca en la señalización de dígitos. Si la estación buscada se hallase por debajo de la frecuencia señalada, se oprimirá la tecla **tuning (down) 13** hacia la izquierda.

Por medio de pulsaciones breves de la tecla **tuning 13** se produce una modificación de la frecuencia en pasos de 50 kHz (0,05 MHz) para la onda ultracorta (UKW) y de 1 kHz para la onda media y larga. Para sintonizar con una emisora que tenga un nivel inferior de señal de entrada que la emisora vecina, tiene Ud. la posibilidad de un ajuste de precisión, para ello tendrá que oprimir conjuntamente las teclas **tuning 13** y **fm 10**. El ajuste será lento y en pasos de 12,5 kHz.

Las frecuencias exactas que transmiten las estaciones deseadas se hallarán en las revistas de programas radiados o en la relación de estaciones radiofusas adjunta.

Cuando sintonice una emisora, preste atención a las unidades luminosas **signal 4** y **tuning 3**. La señal luminosa **signal 4** da a conocer el nivel de la señal de entrada, contra más fuerte sea esta entrada mayor será la cantidad de diodos luminosos iluminados. En onda ultracorta (UKW), se eliminará el diodo verde de **tuning 3** si la sintonización es exacta.

Al desconectar el aparato, quedará memorizada la última emisora sintonizada.

Scan/Dispositivo de búsqueda de emisora

El dispositivo de búsqueda (**scan**) confiere al aparato la posibilidad de buscar el mismo cualquier emisora en cualquiera de las tres gamas de onda que posea una tensión de antena suficiente. Al fin deberá pulsar la tecla **scan 14**.

Si es pulsada la tecla **scan (down) 14** hacia la izquierda, varía automáticamente la indicación de frecuencia hasta sintonizar la próxima emisora de frecuencia más baja, y permanecerá en esa posición. Si desea sintonizar la segunda emisora en orden decreciente, pulse nuevamente la tecla **scan (down) 14**. Cada accionamiento de esta tecla se deberá realizar mediante una ligera pulsación.

Para sintonizar emisoras de frecuencia superior a la ajustada, se deberá pulsar la tecla **scan (up) 14** hacia la derecha.

Programación de las teclas de emisora

Con las teclas de emisora **2** podrá memorizar 15 emisoras, tanto de onda ultracorta (UKW) como de onda media (mw) o larga (lw). A tal fin deberá primeramente sintonizar manualmente la emisora deseada (mirar el aparato «selección de emisora...»).

Accionar la tecla **memory 5** (señalización intermitente „Display“ demuestra que el aparato está preparado para memorizar emisoras) y conjuntamente accionar la tecla correspondiente de emisora-2. Si desea memorizar los puestos del 9-15 deberá accionar conjuntamente las dos teclas correspondientes. La señalización de dígitos **6** señalará la emisora que está memorizada. Si en el término de algunos segundos no ha sido memorizada ninguna emisora, se anulará automáticamente la disposición de memoria.

Después de realizar esta programación, Ud. puede conectar las emisoras programadas individualmente a las diferentes teclas tantas como desee pulsando la tecla correspondiente.

Pulsando seguidamente la misma tecla por segunda vez, será señalizada en el Display durante algunos segundos la frecuencia de la emisora deseada.

Accionando la tecla **tuning 13** se podrán sintonizar las emisoras manualmente.

Este sintonizador va equipado con una batería eléctrica. Este dispositivo garantiza que las emisoras programadas permanezcan memorizadas por un periodo largo de tiempo, aun cuando se interrumpa el suministro de energía de la red o haya desenchufado el aparato de la misma.

Recepción estereofónica en onda ultracorta

El sintonizador va equipado para la recepción de emisiones radiadas estereofónicas. Con emisiones estereofónicas se conecta el aparato automáticamente a estéreo cuando no esté pulsada la tecla **mono**; este funcionamiento se señala mediante el diodo luminoso **stereo 7**. Al pulsar la tecla **mono 8** se apaga el diodo luminoso, y el programa estereofónico se escucha en reproducción monoaural. Recomendamos esta clase de audición con emisoras estereofónicas que acusen alto grado de ruidos.

Muting/Sintonización silenciosa

Al pulsar la tecla **muting 9** se eliminan los ruidos de agitación térmica entre las emisoras, así como las emisoras de señal débil durante la búsqueda de emisoras. Si desea recibir una emisora con débil tensión de antena (señal), deberá liberar la tecla **muting**.

- 1 **power** interruttore di rete
- 2 **1-15** tasti per emittenti fisse in OUC
- 3 **tuning** indicatore di sintonia a zero centrale
- 4 **signal** indicatore per l'intensità del segnale
- 5 **memory** Preselazione emittenti fisse
- 6 Display digitale per l'indicazione di frequenza in MHz e kHz (fm, mw, lw)
- 7 **stereo** indicatore per la ricezione in stereo
- 8 **mono** commutazione stereo/mono con indicazione luminosa
- 9 **muting** sintonia silenziosa in OUC
- 10 **fm** Tasti di selezione per le onde ultracorte
- 11 **mw** Tasti di selezione per le onde medie
- 12 **lw** Tasti di selezione per le onde lunghe
- 13 **tuning** sintonizzazione, in FM a scatti di 50 kHz oppure premendo simultaneamente il tasto **fm 10** a scatti di 12,5 kHz, sulle onde medie e lunghe a scatti di 1 kHz. Premendo il tasto destro (**up**) = la frequenza aumenta. Premendo il tasto sinistro (**down**) = la frequenza diminuisce
- 14 **scan** ricerca automatica delle emittenti. Premendo il tasto destro (**up**) = la frequenza aumenta. Premendo il tasto sinistro (**down**) = la frequenza diminuisce

Lato delle connessioni

- 15 **AM** presa di collegamento per l'antenna AM (mw, lw) (onde medie, onde lunghe)
- 16 **FM/AM 60/75** presa di collegamento per le antenne OUC (FM) e AM
- 17 cavo audio con spine Cinch (bianco = canale sinistro, nero = canale destro) viene collegato alle prese TUNER dell'amplificatore.

Connessione d'antenne

Per una ricezione ottimale, e particolarmente per le trasmissioni in stereo, raccomandiamo di usare il sintonizzatore assieme ad un'antenna esteriore di alta qualità.

Alla presa d'antenna **FM/AM 60/75** **16** si collegano l'antenna OUC e AM per le onde medie e lunghe. Se l'impianto di antenne non possiede un'antenna AM si potrà collegare alla presa **AM 15** un'antenna a filo con presa di terra. Nei casi in cui non ci fosse disponibile un impianto d'antenna, si potrà collegare alla presa **FM/AM 16** l'antenna ausiliare fornita a corredo che in molti casi rende possibile una ricezione sufficiente.

Il vostro rivenditore specializzato vi aiuterà nella scelta dell'impianto d'antenne più adatto al vostro caso e vi consiglierà i cavi d'antenna necessari.

Collegamento alla rete di corrente alternata

L'apparecchio può essere collegato a tensioni alternate di 110-125 V e viene regolato dalla fabbrica a 230 V.

Attenzione! Per riguardo a disposizioni di sicurezza la commutazione ad una tensione diversa deve essere riservata all'officina specializzata.

Messa in servizio

Dopo la connessione dell'antenna e del collegamento del cavo audio **17** all'amplificatore e allacciamento alla rete di corrente, inserire l'apparecchio tramite la pressione del tasto **power**. Il display di controllo **6** s'illumina.

Selezione dell'emittente e delle gamme d'onda

Premendo il relativo tasto si seleziona la seguente gamma trasmittente:

fm (10) = 87,5-108 MHz gamma FM

mw (11) = 520-1620 kHz gamma delle onde medie

lw (12) = 150-340 kHz gamma delle onde lunghe

Se l'emittente desiderata si trova al di sopra della frequenza indicata, bisogna premere il tasto **tuning (up) 13** a destra finché la frequenza desiderata apparirà nel finestrino di controllo. Se invece l'emittente desiderata si trova al di sotto della frequenza segnalata, premere il tasto **tuning (down) 13** a sinistra.

Premendo il tasto **tuning 13** ad intervalli brevi, il cambiamento della frequenza avviene a scatti di 50 kHz (0,05 MHz) in FM o rispettivamente a scatti di 1 kHz sulle onde medie e lunghe.

Esiste anche la possibilità per una sintonizzazione fine per le emittenti in FM che deviano oppure se si riceve un'emittente troppo forte sulla stazione vicina. A questo scopo bisogna premere assieme al tasto **tuning 13** anche il tasto **fm 10**. La sintonizzazione avviene allora piano a scatti di 12,5 kHz.

Le frequenze precise delle trasmissioni si possono rilevare dai settimanali dei programmi radiofonici o dall'elenco delle stazioni trasmettenti allegato.

Durante la sintonizzazione bisogna anche stare attenti alle indicazioni a diodi luminosi **signal 4** e **tuning 3**. L'indicazione **signal 4** indica il livello del segnale d'ingresso. Più diodi luminosi s'illuminano tanto più forte è il livello del segnale. Se la sintonia è precisa in FM s'illumina il diodo luminoso verde dell'indicazione **tuning 3**.

Se si spegne l'apparecchio l'emittente sintonizzata per ultima rimane memorizzata.

Scan/ricerca automatica delle emittenti

La ricerca automatica delle emittenti (**scan**) permette che il vostro apparecchio si cerchi su tutte e tre gamme d'onda un'emittente che abbia una tensione d'antenna sufficiente. A questo scopo bisogna premere il tasto **scan 14**.

Se si premer il tasto **scan (down) 14** a sinistra, l'indicazione della frequenza avanza automaticamente alla stazione con la frequenza più bassa e viene fermata lì. Se desidera la stazione dopo, bisogna premere ancora il tasto **scan (down)**. Premere il tasto sempre solo brevemente.

Per le emittenti al di sopra della frequenza regolata bisogna premere il tasto **scan (up) 14** a destra.

Memorizzazione dei tasti per emittenti fisse

Tramite i tasti preselettori **2** si possono memorizzare **15** emittenti diverse sulle onde ultracorte, medie o lunghe. A questo scopo regolare l'emittente desiderata a mano (vedi il capitolo „Selezione dell'emittente...“). Premere il tasto **memory 5**. (Il display lampeggiante indica che la memorizzazione può avvenire). Premere poi il relativo tasto preselettore **2**.

Per la memorizzazione dei posti di programmazione 9-15 premere sempre i due tasti corrispondenti simultaneamente. Sul display digitale di controllo **6** la stazione memorizzata e regolata viene indicata. Se entro alcuni secondi non si memorizza nessun emittente, automaticamente una memorizzazione ulteriore non è più possibile. Le stazioni memorizzate in questo modo potranno essere richiamate in qualsiasi momento premendo il relativo tasto preselettore. Premendo ancora si vede per alcuni secondi la frequenza memorizzata. La commutazione alla sintonia manuale avviene automaticamente tramite la pressione del tasto **tuning 13**.

Un accumulatore di memorizzazione garantisce che anche in caso di una prolungata mancanza di corrente o con la spina di alimentazione elettrica staccata le stazioni programmate rimangono memorizzate.

Ricezione stereofonica in FM

Il sintonizzatore è progettato per la ricezione di trasmissioni stereofoniche. Durante una trasmissione in stereo e quando il tasto mono non è abbassato, l'apparecchio commuta automaticamente sulla ricezione in stereo; questo funzionamento viene segnalato dal diodo luminoso **stereo 7**. Premendo il tasto **mono 8** il diodo luminoso si spegne e si ascolta la trasmissione stereofonica in mono.

Questo tipo di funzionamento si consiglia anche per emittenti stereofoniche con forte fruscio.

muting/sintonia silenziosa

Con il tasto **muting 9** premuto si sopprime il fruscio tra le emittenti e le stazioni deboli durante la sintonizzazione. Volendo invece ascoltare un'emittente debole bisogna sollevare il tasto **muting**.

- 1 **power** Nätrömbrytare
- 2 **1-15 FM** stationstangenter
- 3 **tuning** Indikering av O-genomgång
- 4 **signal** Indikering av signalstyrka
- 5 **memory** Förvalsminne
- 6 Digitalvisning för frekvensangivelse i MHz och kHz (fm, mw, lw)
- 7 **stereo** Indikering av stereomottagning
- 8 **mono** Stereo/monokoppling med ljudsdi
- 9 **muting** FM-brusspär
- 10 **fm** Programvalstangenter för UKV
- 11 **mw** Programvalstangenter för mellanvåg
- 12 **lw** Programvalstangenter för långvåg
- 13 **tuning** Programinställning, vid UKW i 50 kHz-steg, eller vid samtidig nedtryckning av tangenten **fm 10** i 12,5 kHz-steg samt vid mellan- och långvåg i 1 kHz-steg. Tangent nedtryckt på höger sida (**up**) = frekvensen höjs
Tangent nedtryckt på vänster sida (**down**) = frekvensen sänks
- 14 **scan** Sändarsökare
Höger tangent nedtryckt (**up**) = frekvensen höjs
Vänster tangent nedtryckt (**down**) = frekvensen sänks

Sidan för uttag

- 15 **AM** Kopplingsdosa för AM-antenn (mw, lw)
- 16 **FM/AM** 60/75 Ohm Kopplingsdosa för UKV- och AM-antenn
- 17 Ljudledning med cinchkontakter (vit = vänster kanal, svart = höger kanal), kopplas till förstärkarens dosa TUNER.

Antennuttag

För en optimal mottagning, framför allt vid stereosändningar, rekommenderar vi att tunern ansluts till en högvärdig utomhusantenn. Till antenndosan **FM/AM** 60/75 Ohm **16** ansluts UKV- och AM-antennerna för mellan- och långvåg. Vid antennenläggningar utan AM-antenn kan man till dosan **AM 15** ansluta en trådanntenn intill en jordad ledning. Om en antennenläggning ej finns tillgänglig, kan den bifogade hjälpanntennen anslutas till dosan **FM/AM 16**. Den möjliggör i många fall en tillräcklig mottagning. Beträffande valet av den för fördelaktigaste antennenläggningen samt den nödvändiga antennekabeln står Er fackman gärna till tjänst.

Anslutning till växelströmnätet

Apparaten fungerar vid 110-125 V och 220-240 V växelspanning. Den är vid tillverkningen inställd på 230 V.

Observera! Av säkerhetsskäl måste nätspänningens omställning förbli oförändrad.

Igångsättning

Efter det att antennen anslutits och ljudledningen **17** kopplats till förstärkaren (samt anslutningen till strömnätet), kopplas apparaten på genom att trycka ned tangenten **power**. Visaren **6** lyser upp.

Val av sändare och våglängd

Genom att trycka ned motsvarande tangent väljer Ni sändarområdet.
fm (10) = 87,5-108 MHz UKV
mw (11) = 520-1620 kHz Mellanvåg
lw (12) = 150-340 kHz Långvåg

Om den önskade sändaren har en högre frekvens än den anvisade frekvensen trycks tangenten på vänster sida **tuning up 13** ned tills den önskade frekvensen uppenbarar sig i visarfönstret. Om den önskade sändaren befinner sig under den avisade frekvensen trycks tangenten på vänster sida **tuning (down) 13** ned.

Genom att kort trycka ned tangenten **tuning 13** sker frekvensändringen stegvis från 50 kHz (0,05 MHz) vid UKV, resp 1 kHz vid mellan- eller långvåg.

För avvikande UKV-sändare, eller om en alltför stark sändare finns i grannkanalen, är en fininställning möjlig. Då måste tillsammans med tangenten **tuning 13** även tangenten **fm 10** tryckas ned. Inställningen sker då långsamt i 12,5 kHz-steg.

Den önskade radiostationens exakta sändarfrekvens kan fås från programtidskrifter eller från den bifogade sändartabellen.

Beakta även ljudsdiövisarna **signal 4** och **tuning 3** vid sändarinställningen. Visaren **signal 4** anger ingångssignalens styrka. Ju starkare signalen är, desto starkare lyser ljudsdiöden. Vid UKV tänds vid exakt sändarinställning visarens gröna ljudsdiö **tuning 3**.

Om apparaten stängs av lagras den sist inställda sändaren.

Scan/sändarsökare

Med sändarsökaren (**scan**) är Er apparat så konstruerad, att med en tillräcklig antenspanning kan den själv söka en viss sändare från alla tre våglängderna. Tangenten **scan 14** trycks ned vid automatisk sökning.

Om tangenten **scan (down) 14** trycks ned på vänster sida flyttar sig frekvensvisaren automatiskt till nästa station med lägre frekvens och stannar där. Önskar Ni där påföljande station trycker Ni på nytt kort ned tangenten **scan (down)**.

För sändare med högre frekvens än den inställda frekvensen trycks tangenten på höger sida **scan (up) 14** ned.

Programmering av stationstangenter

Med stationstangenten **2** kan 15 olika UKV-, mellanvågs- eller långvågssändare lagras. Den önskade sändaren ställs in manuellt (se avsnittet „Val av sändare...“). Tangenten **memory 5** trycks ned. (Blinkande ljus anger att apparaten är lagringsberedd.) Sedan trycks den motsvarande stationstangenten **2** ned. Om lagringsutrymmet 9-15 skall programmeras in trycks de två motsvarande tangenterna ned samtidigt. Digital-angivaren **6** visar den lagrade och inställda stationen. Om inte någon sändare lagras inom några sekunder upphör lagringsberedskapen automatiskt.

Vid förval låter sig den förprogrammerade sändaren genom nedtryckning av motsvarande stationstangent valfritt bortkopplas, varvid den lagrade frekvensen visas för någon sekund. Omkoppling till manuell inställning följer automatiskt vid intryckning av tangenten **tuning 13**.

Tack vare en akkumulator „Akku“ behålls de förprogrammerade sändarna även vid längre strömbortfall, exempelvis vid utdragen kontakt, upp till ca tre veckor.

FM-Stereomottagning

Tunern är konstruerad så att stereosändningar automatiskt blir återgivna i stereo, detta indikeras genom lysdioden **stereo 7**. Trycks däremot tangenten **mono 8** återges sändningen enbart i mono och lysdioden är släckt. Mono rekommenderas för sändare med högt brus i signalen.

Muting/brusspär

Om tangenten **muting 9** är tryckt så undertrycks allt brus mellan sändarna vid avstämning. Vill du lyssna till en station som har svag signal med högt brus bör du slå ifrån brusspärren.



UKW-SENDERTABELLE

Kanal · Station	Sende- gesell- schaft und Pro- gramm	S = Stereo G = Gast- raster pro- gramm	Sen- de- lei- stung kW	Fre- quenz- raster	Kanal · Station	Sende- gesell- schaft und Pro- gramm	S = Stereo G = Gast- raster pro- gramm	Sen- de- lei- stung kW	Fre- quenz- raster	Kanal · Station	Sende- gesell- schaft und Pro- gramm	S = Stereo G = Gast- raster pro- gramm	Sen- de- lei- stung kW	Fre- quenz- raster
Kanal 2, 87,6 MHz					Kanal 8, 89,4 MHz					Kanal 13, 90,9 MHz				
Biedenkopf	HR III	SG	95	—	Bremervarden	RB I	S	25	—	Biedenkopf	HR I	I	95	+
Dillberg	BR II	G	25	—	Großer Feldberg/	HR III	SG	80	—	Hammer	NDR I	I	3	3
Hamburg	NDR II	S	80	—	Tausen	HR III	SG	90	—	Potzberg	SWF I	S	20	—
Kanal 3, 87,9 MHz					Kanal 9, 89,7 MHz					Kanal 14, 91, 2 MHz				
Aachen-Stolberg	WDR I	I	5	+	Hoher Meißner	HR III	SG	4,5	+	Würzburg- Frankenwarte	BR I	I	2	—
Berlin-West	AFN	I	1,5	—	Mühlacker	SDR II	S	100	+	Frankenwarte	BR I	I	2	—
Götterborner Höhe	SR I	S	100	—	Trier	SWF II	S	100	+	Aalen	SDR II	S	50	—
Ochsenkopf	BR II	SG	25	+	Wendelstein	BR II	S	100	+	Dannenberg	NDR I	I	15	—
Kanal 4, 88,2 MHz					Kanal 10, 90,0 MHz					Kanal 15, 91,5 MHz				
Bremen	RB II	S	100	+	Bad Marienberg	SWF I	S	25	+	Bad Marienberg	SWF I	S	8	—
Büttelberg-	FR	I	10	—	Barmberg-Geisberg	BR II	S	6	—	Eifel	SWF I	S	100	+
Frankenhöhe	BR II	S	10	—	Berlin-West	RIAS I	I	30	—	Hof-Saale	RIAS II	I	20	—
Coburg-Eckersberg	BR II	S	2,4	+	Feldberg/	SWF I	S	5	+	Kiel	NDR I	I	3	+
Reichgerg	SWF I	S	25	+	Schwarzwalde	NDR III	S	15	—	München-Ismering	BR I	I	3	+
Teutoburger Wald	WDR	G	5	—	Flensburg	WDR III	S	18	—	Rimbürg	HR I	I	30	+
Wurzberg	HR I	S	1	—	Münster	HR III	I	1	—	Steinkimmen	NDR I	I	70	—
Kanal 5, 88,5 MHz					Kanal 11, 90,3 MHz					Kanal 16, 91,8 MHz				
Göttingen	NDR I	I	1	—	Aurich	NDR I	I	25	+	Burgberg	NDR I	I	5	—
Moselal	SR II	S	5	+	Burgberg	NDR I	I	4,5	—	Hühnerberg-Harburg	BR I	I	6	+
München-Ismering	BR II	S	6	—	Donnersberg	SWF III	G	30	—	Moselal	SR I	I	5	+
Pfaffenberg	BR II	S	25	—	Haardtöpf	SWF III	G	25	—	Reichberg	SWF II	S	25	+
Kanal 6, 88,8 MHz					Kanal 12, 90,6 MHz					Kanal 17, 92,1 MHz				
Berlin-West	SFB I	S	60	—	Harz-West	NDR I	I	100	—	München-Ismering	BR II	SG	15	—
Dillberg	BR I	S	25	—	München-Ismering	BR II	SG	15	—	Stuttgart-Degerloch	SDR II	S	100	+
Grüntel/Allgäu	BR II	S	100	—	Stuttgart-Degerloch	SDR II	S	100	+	Berlin-West	BBC	I	50	—
Heidelberg	SDR II	S	100	—	Berlin-West	BBC	I	50	—	Hamburg	NDR I	I	80	—
Langenberg	WDR I	I	100	—	Hamburg	NDR I	I	80	—	Lingen	NDR III	S	15	—
Wittgenstein	WDR I	I	15	—	Lingen	NDR III	S	15	—	Nordhelle	WDR I	I	15	—
Kanal 7, 89,1 MHz					Kanal 18, 92,4 MHz					Kanal 21, 93,3 MHz				
Blauen	SWF I	S	8,4	+	Bonn	WDR II	S	5	+	Hochberg/Traunstein	BR II	S	2	—
Bleial	SR III	SG	5	—	Geiselsee	BR I	I	25	—	Hoher Bogen	BR II	S	20	+
Bonn-Bad Godesberg	DLF	I	1	—	Grüntel/Allgäu	BR I	S	100	—	Koblentz	SWF III	G	10	+
Osnabrück-Stadt	NDR II	S	2	+	Hardeberg	HR I	S	20	—	Burgberg	NDR II	S	15	—
Ulm	SDR II	S	1	—	Heide	NDR I	S	15	—	Pfaffenberg	BR III	I	25	+
Wannenberg	SWF I	S	1	—	Ochsenkopf	BR I	S	100	+	Teutoburger Wald	WDR II	S	100	—
Wurzberg- Frankenwarte	BR II	S	2	—	Saarburg	SWF III	I	5	—	Kanal 22, 93,6 MHz				
					Teutoburger Wald	WDR I	I	100	—	Berlin-Waldmanns- lust	FFB	I	3	—
									Coburg	BR I	S	2,4	—	
									Eifel	SWF II	S	8	—	
									Hornisgrinde	SWF I	S	80	—	
									Nordhelle	WDR II	S	15	—	
									Wendelstein	BR I	S	100	+	
									Kanal 19, 92,7 MHz					
									Blauen	SWF II	S	8,4	—	
									Hardeberg	HR III	SG	20	—	
									Lingen	NDR I	S	15	+	
									Wannenberg	SWF II	S	1	+	
									Kanal 20, 93,0 MHz					
									Bad Marienberg	SWF III	G	25	+	
									Braunschweig-	BFBS	I	80		
									Haardtöpf	SWF II	S	25		
									Hohne Linie bei	BR II	S	25		
									Regensburg	BR II	S	100	+	
									Kreuzberg/Rhön	BR II	S	5	—	
									Mühlacker	SDR I	S	5	—	
									Kanal 21, 93,3 MHz					
									Dannenberg	NDR III	S	5		
									Flensburg	NDR II	S	15	—	
									Pfaffenberg	BR III	I	25	+	
									Teutoburger Wald	WDR II	S	100	—	
									Kanal 22, 93,6 MHz					
									Berlin-Waldmanns- lust	FFB	I	3		
									Coburg	BR I	S	2,4	—	
									Eifel	SWF II	S	8	—	
									Hornisgrinde	SWF I	S	80	—	
									Nordhelle	WDR II	S	15	—	
									Wendelstein	BR I	S	100	+	
									Kanal 23, 93,9 MHz					
									Aachen-Stolberg	WDR II	S	5		
									Bremen	RB I	S	100	—	
									Feldberg/	SWF III	G	5	—	
									Schwarzwalde	SWF II	S	10	+	
									Koblentz	SWF II	S	20	+	
									Potzberg	SWF II	S	5	—	
									Saarburg	SWF II	S	100	—	
									Waldenburg	SDR II	S	100	—	

Kanal · Station	Sende- gesell- schaft und Pro- gramm	S = Stereo G = lei- Gastar- beiter- gramm	Sen- de- lei- raster	Kanal · Station	Sende- gesell- schaft und Pro- gramm	S = Stereo G = lei- Gastar- beiter- gramm	Sen- de- lei- raster	Kanal · Station	Sende- gesell- schaft und Pro- gramm	S = Stereo G = lei- Gastar- beiter- gramm	Sen- de- lei- raster
Kanal 24, 94,2 MHz				Kanal 32, 96,6 MHz				Kanal 38, 98,4 MHz			
Berlin-West	RIAS II	50	+	Hannover	NDR II	S	3	Erfel	SWF III	8	+
Göttingen	NDR II	S	2	Heide	NDR II	S	15	Hornisgrinde	SWF III	G	80
Hohenpeißenberg	BR II	25	-	Kreuzberg/Rhön	SWF II	S	80	Kiel	NDR II	S	3
Münster	WDR II	S	6	Kreuzberg/Rhön	BR II	S	100	Kreuzberg/Rhön	BR I	S	100
Raichberg	SWF III	G	25	Bremen	RB III	G	25	Viselhövde	NDR III	S	5
Kanal 25, 94,5 MHz				Großer Feldberg/	BR II	S	100	Wannenberg	SWF III	G	1
Brojtackriegel	BR III	G	100	Tausus	HR II	S	80	Wendelstein	BR III	100	+
Großer Feldberg/	HR I	S	80	Langenberg	BFBS	60	-	Kanal 39, 98,7 MHz			
Tausus	NDR III	S	3	Waldenburg	SDR III	G	100	Berlin-West	BFBS	1	
Steinkimmen	WDR III	S	70	Kanal 33, 96,9 MHz				Großer Feldberg/	AFN	60	
Ulm	SDR I	S	1	Blauen	SWF III	84	+	Hannover	NDR III	S	3
Kanal 26, 94,8 MHz				Hoher Bogen	BR I	S	30	Osnabrück-Stadt	NDR III	S	2
Bamberg-Geisberg	BR I	S	6	Pforzheim-Langen-	SDR III	G	5	Waldenburg	SWF III	18	
Linz	SWF III	G	50	brand	WDR III	S	100	Waldenburg	SDR I	S	100
Stuttgart-Degerloch	SDR I	S	100	Teutoburger Wald	WDR III	S	100	Kanal 40, 99,0 MHz			
Waldburg	SWF II	S	18	Kanal 34, 97,2 MHz				Dornersberg	SWF I	S	60
Kanal 27, 95,1 MHz				München-Ismaning	BR III	G	15	Hoher Meißner	HR I	S	90
Aalen	SDR I	S	50	Wittthoh	SWF III	37,5	-	Kanal 41, 99,3 MHz			
Hohe Linie	BR I	S	25	Kanal 35, 97,5 MHz				Büttelberg-Franken-			
Langenberg	WDR III	S	100	Linz	SWF II	S	50	höhe	BR I	S	10
Rimberg	HR II	S	30	Potzberg	SWF III	S	20	Hamburg	NDR III	S	80
Kanal 28, 95,4 MHz				Ulm	SDR III	G	1	Heide	NDR III	S	15
Bad Marienberg	SWF II	S	25	Ulm	BFBS	30	+	Langenberg	WDR I	S	100
Bremerhaven	BR III	G	1	Viselhövde	HR II	S	1	Ochsenkopf	BR III	G	100
Götelborner Höhe	SR III	G	100	Würzburg	BR II	S	2	Saarburg	SWF I	S	5
Hardtberg	HR II	S	20	Würzburg-	Frankenwarte	2	+	Kanal 42, 99,6 MHz			
Herford	BFBS	6	-	Frankenwarte	BR III	S	2	Biedenkopf	HR II	S	95
Hoher Meißner	HR II	S	90	Kanal 36, 97,8 MHz				Harz-West	NDR	G	17,5
Kanal 29, 95,7 MHz				Burgsberg	NDR III	S	4,5	Hühnerberg-Harburg	BR III	G	3
Aurich	NDR III	S	25	Dillberg	BR III	G	25	Kanal 43, 99,9 MHz			
Grünten/Allgäu	BR I	G	100	Feldberg/	SWF II	S	5	Bamberg	BR III	25	-
Pfaffenberg	BR I	S	25	Schwarzwald	SWF I	S	25	Baun-Venusberg	BFBS	2	-
Wittenstein	WDR III	S	15	Haardt Kopf	SDR I	S	100	Göttingen	NDR III	S	1
Kanal 30, 96,0 MHz				Heidelberg	NDR II	S	15	Heidelberg	SDR III	G	100
Aachen-Stolberg	WDR III	S	5	Lingen	HR III	S	30	Steinkimmen	NDR II	S	70
Flensburg	NDR I	S	3	Rimberg				Kanal 45, 100,5 MHz			
Hochberg-Traunstein	BR III	S	2	Kanal 37, 98,1 MHz				Augsburg	AFN	15	-
Koblenz	SWF I	S	10	Aalen	SDR III	G	50	Langenberg	WDR	G	50
Moseltal	SR III	G	5	Aurich	WDR II	S	25	Kanal 46, 100,8 MHz			
Ochsenkopf	BR II	S	100	Berlin-West	SFB	G	1	Ulm	AFN	1	-
Viselhövde	NDR II	S	5	Bliesal	SR II	S	5	Kanal 51, 102,3 MHz			
Weinbiet	SWF I	S	25	Harz-West	NDR III	S	100	Stuttgart-Frauenkopf	AFN	100	+
Kanal 31, 96,3 MHz				Hochberg-Traunstein	BR I	S	2				
Berlin-West	SFB III	S	10	Nordhelle	WDR III	S	15				
Dannenberg	NDR II	S	15								

Die Zeichen + und - bedeuten, daß die Sendefrequenz 100 kHz über bzw. unter der angegebenen Mittelfrequenz dieses Kanals liegt.

Sender mit einer Leistung von weniger als 1 kW wurden nicht berücksichtigt.

Stand: 1. Juli 1977

Eine römische Ziffer hinter dem Namen der Rundfunkanstalt kennzeichnet das jeweils ausgestrahlte Hörfunkprogramm:



I = 1. Programm
II = 2. Programm
III = 3. Programm

Dual

CT 1260



Bedienungsanleitung	4
Operating Instructions	5
Notice d'emploi	6
Gebruiksaanwijzing	7
Instrucciones de manejo	8
Istruzioni per l'uso	9
Bruksanvisning	10



Technische Daten (typische Werte)	Technical Data (typical value)	Caractéristiques techniques (valeur caractéristiques)	
Empfangsbereiche FM (UKW) MW LW	Wave bands FM (VHF) MW LW	Gammes d'ondes FM (O.U.C.) P.O. G.O.	87,5- 108 MHz 510 -1620 kHz 150 - 340 kHz
Empfindlichkeit FM-Mono (75 Ohm, 26 dB Rauschabstand) FM-Stereo (75 Ohm, 46 dB Rauschabstand) MW (nach DIN 45300, LW für 6 dB Signal-Rauschabstand)	Sensitivity FM-Mono (75 Ohm, signal-to-noise ratio 26 dB) FM-Stereo (75 Ohm, signal-to-noise ratio 46 dB) MW (complying with DIN 45300, LW signal-to-noise ratio 6 dB)	Sensibilité FM-mono (75 ohms, rapport signal/bruit de 26 dB) FM-stéréo (75 ohms, rapport signal/bruit de 46 dB) P.O. (suivant DIN 45300, G.O. rapport/bruit de 6 dB)	0,8 μ V 25 μ V 20 μ V 20 μ V
Mono/Stereo-Umschaltung	Automatic mono/stereo switchover	Commutation automatique mono/stéréo	8 μ V
Pilotton-Unterdrückung 19 kHz	Pilot suppression 19 kHz	Suppression fréquence pilote 19 kHz	52 dB
Geräuschspannungsabstand (IHF) Stereo (1 kHz/46 kHz Hub)	Signal-to-noise ratio, weighted (IHF) Stereo (1 kHz/46 kHz)	Rapport signal/bruit (IHF) Stéréo (1 kHz/46 kHz)	62 dB
Klirrfaktor Stereo (1 kHz/46 kHz Hub)	Harmonic distortion Stereo (1 kHz/46 kHz)	Taux de distorsion Stéréo (1 kHz/46 kHz)	0,25 %
Übersprechdämpfung bei 1 kHz	Channel separation at 1000 Hz	Diaphonie stéréo (à 1 kHz)	40 dB
NF-Frequenzgang für Preemphasis 50 μ s - 3 dB	AF frequency response for 50 μ s pre-emphasis - 3 dB	Bande passante BF pour pré-emphasis 50 μ s à 3 dB	30 Hz-15 kHz
Trennschärfe (stat.)	Selectivity (stat.)	Sélectivité	80 dB
NF-Ausgangsspannung	AF output level	Tension de sortie BF	ca. 700 mV
Netzspannung	Operating voltage	Tension de service	115 oder 230 Volt
Leistungsaufnahme (max.)	Power consumption (maximum)	Consommation (maximale)	15 Watt

- 1 **power** Netzschalter
- 2 **1–15** Stationstasten
- 3 **tuning** Anzeige für 0-Durchgang
- 4 **signal** Anzeige für Signalstärke
- 5 **memory** Festsendervorwahl
- 6 Digital-Anzeigedisplay für Sendereinstellung (fm, mw, lw)
- 7 **stereo** Anzeige für Stereoempfang
- 8 **mono** Stereo/Mono-Umschaltung mit Leuchtanzeige
- 9 **muting** UKW-Stummabstimmung
- 10 **fm** Bereichstaste für UKW
- 11 **mw** Bereichstaste für Mittelwelle
- 12 **lw** Bereichstaste für Langwelle
- 13 **tuning** Senderabstimmung, bei UKW in 50 kHz Schritten, oder bei gleichzeitigem Drücken der Taste **fm 10** in 12,5 kHz Schritten bei Mittel- und Langwelle in 1 kHz Schritten
Taste rechtsseitig gedrückt (**up**) = Frequenz wird erhöht
Taste linksseitig gedrückt (**down**) = Frequenz wird erniedrigt
- 14 **scan** Sendersuchlauf
Taste rechtsseitig gedrückt (**up**) = Frequenz wird erhöht
Taste linksseitig gedrückt (**down**) = Frequenz wird erniedrigt

Anschlußseite

- 15 **AM** Anschlußbuchse für AM-Antenne (mw, lw)
- 16 **FM/AM** 60/75 Ohm Anschlußbuchse für UKW- und AM-Antenne
- 17 Tonleitung mit Cinchsteckern (weiß = linker Kanal, schwarz = rechter Kanal), wird mit den Buchsen TUNER des Verstärkers verbunden.

Antennenanschluß

Für optimale Empfangsleistung, vor allem bei Stereo-Sendungen, empfehlen wir, den Tuner mit einer hochwertigen Außenantenne zu betreiben.

An der Antennenbuchse **FM/AM** 60/75 Ohm **16** wird die UKW- und die AM-Antenne für Mittel- und Langwelle angeschlossen. Bei Antennenanlagen ohne AM-Antenne kann an der Buchse **AM 15** eine Drahtantenne nebst Erdleitung angeschlossen werden. Wenn keine Antennenanlage vorhanden ist, können Sie die beiliegende Behelfsantenne an der Buchse **FM/AM 16** anschließen. Sie ermöglicht in vielen Fällen einen ausreichenden Empfang.

Ihr Fachhändler wird Ihnen bei der Auswahl der für Sie günstigsten Antennenanlage sowie der notwendigen Antennenkabel gerne behilflich sein.

Anschluß an das Wechselstromnetz

Das Gerät kann an Wechselspannungen 110–125 V und 220–240 V betrieben werden und ist ab Werk auf 230 V eingestellt.

Achtung! Aus Sicherheitsgründen muß die Umstellung der Netzspannung der Fachwerkstatt vorbehalten bleiben.

Inbetriebnahme

Nach Anschluß an die Antenne, und der Verbindung der Tonleitung **17** mit dem Verstärker, sowie dem Anschluß an das Stromnetz, Gerät durch Drücken der Taste **power** einschalten. Anzeigedisplay **6** leuchtet auf.

Wahl des Senders und der Wellenbereiche

Durch Drücken der entsprechenden Taste wählen Sie den Sendebereich:

- fm (10)** = 87,5–108 MHz UKW-Bereich
- mw (11)** = 520–1620 kHz Mittelwellenbereich
- lw (12)** = 150–340 kHz Langwellenbereich

Befindet sich der gewünschte Sender oberhalb der angezeigten Frequenz, wird die Taste **tuning (up) 13** rechtsseitig gedrückt, bis die gewünschte Frequenz im Anzeigefenster erscheint. Befindet sich der gewünschte Sender unterhalb der angezeigten Frequenz, ist die Taste **tuning (down) 13** linksseitig drücken.

Durch kurzzeitiges Drücken der Taste **tuning 13** erfolgt die Frequenzänderung in Schritten von 50 kHz (0,05 MHz) bei UKW, bzw. 1 kHz bei Mittel- oder Langwelle.

Für abweichende UKW-Sender bzw. wenn ein zu starker Sender im Nachbarkanal empfangen wird, ist eine Feinabstimmung möglich. Dazu muß mit der Taste **tuning 13** zusätzlich die Taste **fm 10** gedrückt werden. Die Abstimmung erfolgt dann langsam in 12,5 kHz Schritten.

Die genauen Sendefrequenzen der gewünschten Rundfunkstationen sind aus den Programmzeitschriften oder der beigelegten Sendertabelle zu entnehmen.

Achten Sie bei der Sendereinstellung auch auf die Leuchtdiodenanzeigen **signal 4** und **tuning 3**. Die Anzeige **signal 4** zeigt den Pegel des Eingangssignales an. Je stärker das Signal ist, desto mehr Leuchtdioden leuchten auf. Bei UKW leuchtet bei exakter Sendereinstellung die grüne Leuchtdiode der Anzeige **tuning 3** auf.

Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, bleibt der zuletzt eingestellte Sender gespeichert.

Scan/Sender-Suchlauf

Mit dem Sender-Suchlauf (**scan**) ist Ihr Gerät dafür eingerichtet, sich einen mit ausreichender Antennenspannung einfallenden Sender aus allen drei Wellenbereichen selbst zu suchen. Hierzu ist die Taste **scan 14** zu drücken.

Wird die Taste **scan (down) 14** links gedrückt, bewegt sich die Frequenzanzeige automatisch zur nächsten Station mit niedrigerer Frequenz und wird dort festgehalten. Wünschen Sie die übernächste Station, drücken Sie die Taste **scan (down)** erneut. Taste jeweils nur kurz drücken.

Für Sender oberhalb der eingestellten Frequenz ist die Taste **scan (up) 14** rechts zu drücken.

Programmierung der Stationstasten

Mit den Stationstasten **2** können 15 verschiedene UKW-, Mittelwellen- oder Langwellensender gespeichert werden. Dazu den gewünschten Sender manuell einstellen (siehe Abschnitt „Wahl des Senders...“), Taste **memory 5** drücken. (Blinkendes Display zeigt Speicherbereitschaft an.) Dann die entsprechende Stationstaste **2** drücken. Wenn die Speicherplätze 9–15 programmiert werden sollen, jeweils die zwei entsprechenden Tasten gleichzeitig drücken. Am Digital-Anzeigedisplay **6** wird die gespeicherte und eingestellte Station angezeigt. Wird innerhalb einiger Sekunden kein Sender gespeichert, wird die Speicherbereitschaft automatisch aufgehoben.

Einmal vorgewählt, lassen sich die so programmierten Sender durch Drücken der entsprechenden Stationstaste beliebig abrufen. Bei nochmaligem Drücken wird für einige Sekunden die gespeicherte Frequenz angezeigt. Die Umschaltung auf manuelle Abstimmung erfolgt automatisch durch Drücken der Taste **tuning 13**.

Durch einen Speicher-Akku ist gewährleistet, daß auch bei längerem Stromausfall bzw. gezogenem Netzstecker die programmierten Sender gespeichert bleiben.

UKW-Stereo-Empfang

Bei einer Stereo-Sendung und nicht gedrückter Mono-Taste schaltet das Gerät automatisch auf Stereo um, dies wird durch die Leuchtdiode **stereo 7** angezeigt. Wird die Taste **mono 8** gedrückt, erlischt die Leuchtdiode, und die Stereo-Sendung wird in Mono gehört. Diese Betriebsart wird auch für stark verrauschte Stereo-Sender empfohlen.

Muting/Stummabstimmung

Bei gedrückter Taste **muting 9** werden beim Abstimmvorgang das Rauschen zwischen den Sendern und nur schwach einfallende Sender unterdrückt. Wollen Sie einen mit nur geringer Antennenspannung anliegenden Sender empfangen, ist die Taste **muting** zu lösen.

Die Deutsche Bundespost informiert

Sehr geehrter Rundfunkteilnehmer,

dieses Gerät ist von der Deutschen Bundespost als Ton- bzw. Fernseh-Rundfunkempfänger zugelassen. Es entspricht den zur Zeit geltenden Technischen Vorschriften der Deutschen Bundespost und ist zum Nachweis dafür mit der FTZ-Prüfnummer 21/582 S bzw. 23/582 S (ggf. zusätzlich E und/oder K) gekennzeichnet. Bitte überzeugen Sie sich selbst.

Dieses Gerät darf im Rahmen der umseitig abgedruckten "Allgemeinen Genehmigung für Ton und Fernseh-Rundfunkempfänger" in der Bundesrepublik Deutschland betrieben werden. Beachten Sie aber bitte, daß aufgrund dieser Allgemeinen Genehmigung nur Sendungen des Rundfunks empfangen werden dürfen.*) Wer unbefugt andere Sendungen (z. B. des Polizeifunks, des Seefunks, der öffentlichen beweglichen Landfunkdienste) empfängt, verstößt gegen die Genehmigungsauflagen und macht sich daher nach § 15 Absatz 2 a des Gesetzes über Fernmeldeanlagen strafbar.

Die Kennzeichnung mit der FTZ-Prüfnummer bietet Ihnen die Gewähr, daß dieses Gerät keine anderen Fernmeldeanlagen einschließlich Funkanlagen stört. Die Zusatzbuchstaben S, SE oder SK bei der FTZ-Prüfnummer besagen außerdem, daß das Gerät gegen störende Beeinflussungen durch andere Funkanlagen (z. B. des Amateurfunks, des CB-Funks) weitgehend unempfindlich ist. Sollten ausnahmsweise trotzdem Störungen auftreten, so wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Funkstörungsmeßstelle.

*) Zum Empfang anderer Sendungen darf dieses Gerät nur mit Genehmigung der Deutschen Bundespost benutzt werden. Allgemein genehmigt ist zur Zeit der Empfang der Ausstrahlungen von Amateurfunkstellen und der Normalfrequenz- und Zeitzeichensendungen.

Allgemeine Genehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger

Die Allgemeine Ton- und Fernseh-Rundfunkgenehmigung vom 11. Dezember 1970 (veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 234 vom 16. Dezember 1970) wird unter Bezug auf Abschnitt III der Genehmigung durch folgende Fassung der Allgemeinen Genehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger gemäß den §§ 1 und 2 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen ersetzt.

Genehmigung für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger

- 1 Die Errichtung und der Betrieb von Ton- und Fernseh-Rundfunkanlagen werden nach §§ 1 und 2 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 7. 77 (BGBl. I S. 459) allgemein genehmigt.
- 2 Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger im Sinne dieser Genehmigung sind Funkanlagen gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen, die ausschließlich die für Rundfunkempfänger zugelassenen Frequenzabstimmungsbereiche*) aufweisen und zum Aufnehmen und gleichzeitigen Hör- oder Sichtbarmachen von Ton- oder Fernseh-Rundfunksendungen bestimmt sind. Zum Empfänger gehören auch eingebaute oder mit ihm fest verbundene Antennen sowie bei Unterbreitung in mehrere Geräte die funktionsmäßig zugehörigen Geräte.

Außer für den Empfang von Rundfunksendungen dürfen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger nur mit besonderer Genehmigung der Deutschen Bundespost für andere Fernmelde Zwecke zusätzlich benutzt werden.

In den Empfänger eingebaute oder sonst mit ihm verbundene Zusatzgeräte (z. B. Ultraschallfernmeldeanlagen, Infrarotfernmeldeanlagen) werden, wenn dieser Genehmigung nicht erfüllt (ausgenommen die Einrichtungen zum Empfang des Verkehrsgrundfunks) Diejenigen sind andere technische Empfänger-eigenschaften, die über den eigentlichen Zweck eines Rundfunkempfängers hinausgehen (z. B. zum Empfang anderer Funkdienste, für die Wiedergabe im Rahmen von Textübertragungsverfahren) hindurch nicht genehmigt. Hierfür gelten besondere Regelungen.

II.

Diese Genehmigung wird unter nachstehenden Auflagen erteilt.

- 1 Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger müssen den jeweils geltenden Technischen Vorschriften für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger entsprechen. Eingebaute Zusatzgeräte müssen den für sie geltenden Bestimmungen und technischen Vorschriften genügen.

Änderungen der Technischen Vorschriften, die im Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen veröffentlicht werden, mußten schon errichtet und in Betrieb genommenen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfängern nachgekommen werden, wenn durch den Betrieb dieser Rundfunkempfänger andere elektrische Anlagen gestört werden.

Seriennäßig hergestellte Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger müssen zum Nachweis dafür, daß sie den Technischen Vorschriften entsprechen, mit einer FTZ-Prüfnummer gekennzeichnet sein.**) Die FTZ-Prüfnummer sagt über die elektrische und mechanische Sicherheit und die Einhaltung der Strahlenschutzbestimmungen nichts aus.

- 2 Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger dürfen an ortsfesten oder nicht ortsfesten Rundfunk-Empfangsantennenanlagen, -Verteilanlagen oder Kabelfernsehanlagen betrieben und im Rahmen der Bestimmungen über private Drahtfernmeldeanlagen mit Drahtfernmeldeanlagen verbunden werden.

Auf demselben Grundstück oder innerhalb eines Fahrzeuges dürfen Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger mit anderen Geräten oder sonstigen Gegenständen (z. B. Plattenspieler, Magnetabschneidungs- und -Wiedergabegeräten, Antennen) verbunden werden, sofern diese Geräte von der Deutschen Bundespost genehmigt sind oder keiner Genehmigung bedürfen.

Die räumliche Kombination von Funkanlagen mit Ton- oder Fernseh-Rundfunkanlagen ist nur dann zulässig, wenn a) die betreffenden Funkanlagen je für sich genehmigt sind

- 3 Mit Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfängern dürfen aufgrund dieser Genehmigung nur Sendungen des Rundfunks empfangen werden, also Übertragungen Tonsignale (Musik, Sprache) und Fernsehsignale (leur Bildinformationen). Andere Sendungen (z. B. des Polizeifunks, der öffentlichen beweglichen Landfunkdienste, Datenübertragungen) dürfen nicht aufgenommen werden, wenn sie jedoch unbeabsichtigt empfangen, so dürfen sie weder aufgetrennt, noch anderen mitgeteilt, noch für irgendwelche Zwecke ausgewertet werden. Das Vorhandensein solcher Sendungen darf auch nicht anderen zur Kenntnis gebracht werden.

- 4 Durch Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfänger darf der Betrieb anderer elektrischer Anlagen nicht gestört werden.

- 5 Änderungen der Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfänger, die die zulässigen Frequenzabstimmungsbereiche der Empfänger erweitern, gehen über den Umfang dieser Genehmigung hinaus und bedürfen vor ihrer Ausführung einer besonderen Genehmigung der Deutschen Bundespost.

Wer aufgrund dieser Genehmigung einen Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfänger betreibt, hat bei einer Änderung der kennzeichnenden Merkmale von Ton- oder Fernseh-Rundfunksendungen (insbesondere bei Änderung des Sendeverfahrens oder bei Frequenzwechsel) die ggf. notwendig werdenden Änderungen an dem Rundfunkempfänger auf seine Kosten vorzunehmen zu lassen.

- 6 Die Deutsche Bundespost ist berechtigt, Rundfunkempfänger und mit ihnen verbundene Geräte darauf zu prüfen, ob die Auflagen der Genehmigung und die Technischen Vorschriften eingehalten werden.

Den Beschränkungen des Deutschen Bundespost ist das Betreten der Grundstücke oder Räume, in denen sich Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfänger befinden, zu den verkehrsüblichen Zeiten zu gestatten. Befinden sich die Rundfunkempfänger oder mit ihnen verbundene Geräte nicht im Verfügungsbereich desjenigen, der die Empfänger betreibt, so hat er den Beschränkungen der Deutschen Bundespost Zutritt zu diesen Teilen zu ermöglichen.

III.

Bei Funktionsstörungen, die nicht durch Mängel der Rundfunkempfänger oder der mit ihnen verbundenen Geräte verursacht werden, können die Fernmeldeämter der Deutschen Bundespost zur Feststellung der Störung in Anspruch genommen werden.

IV.

- 1 Diese Genehmigung kann allgemein oder durch die örtlich zuständige Oberpostdirektion einem einzelnen Betreiber gegenüber für einen bestimmten Rundfunkempfänger widerrufen werden. Ein Widerruf ist insbesondere zulässig, wenn die unter Abschnitt II aufgeführten Auflagen nicht erfüllt werden.

Anstatt die Genehmigung zu widerrufen, kann die Deutsche Bundespost anordnen, daß bei einem Verstoß gegen eine Auflage ein Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfänger außer Betrieb zu setzen ist und erst bei Einhaltung der Auflagen wieder betrieben werden darf.

Die Auflagen dieser Genehmigung können jederzeit ergänzt oder geändert werden.

- 2 Diese Genehmigung ersetzt die Allgemeine Ton- und Fernseh-Rundfunkgenehmigung vom 11. Dezember 1970, sie gilt ab 1. Juli 1979.

Bonn, den 14. 5. 1979

Der Bundesminister für
das Post- und Fernmeldewesen
Im Auftrag
Hüft

*) Siehe Technische Vorschriften für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger, veröffentlicht im Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen.

**) Für ausnahmsweise noch nicht gekennzeichnete, vor dem 1. Juli 1979 errichtete und in Betrieb genommene Ton-Rundfunkempfänger wird die Kennzeichnung nicht verlangt.